Руководство по эксплуатации

Оптический приемник модель diSat OR8602H-H



1. Описание изделия

OR8602H-H — это современная модель оптического приемника с двумя входами. Приемник поддерживает широкий диапазон мощности входного оптического сигнала и обеспечивает высокий уровень выходного сигнала, низкое энергопотребление. **OR8602H-H** имеет компактный корпус и прост в установке. Это идеальное решение для построения высокоэффективных сетей NGN.

2. Особенности

• Современная технология автоматической регулировки уровня (АРУ) оптического сигнала,

диапазон АРУ: +2 дБм ~ -9/-8/-7 дБм (настраиваемая);

- Прием двух оптических сигналов с резервированием оптического входа, автоматическое переключение в зависимости от предварительно заданного порогового уровня, возможность переключения оптического входа в ручном режиме.
- Рабочая частота для прямого канала увеличена до 1ГГц, ВЧ-усилитель построен на базе высокопроизводительного микропроцессора GaAs с низким энергопотреблением, максимальный уровень выходного сигнала до 116 дБмкВ;
- Эквалайзер и аттенюатор построены на базе профессиональных электрических схем управления, которые обеспечивают точное и удобное управление оптическим приемником.
- Встроенный транспондер для дистанционного управления по сети Ethernet (опция).
- Разъемы оптического выхода и сетевого интерфейса внешние или внутренние (опция).

3. Технические параметры

3.1 Условия проверки тракта передачи сигналов

Технические параметры, указанные в этом руководстве по эксплуатации, проверены с помощью метода измерений по стандарту GY/T 194-2003 "Спецификации и методы измерения оптических узлов, используемых в системах кабельного телевидения" в следующих условиях.

Условия испытания:

Схема испытания прямого оптического канала: стандартный оптоволоконный кабель длиной 10 км, пассивный оптический аттенюатор и стандартный оптический передатчик. Установить

аналоговый ТВ-сигнал 59 РАL-D на диапазон 45/87 МГц ~ 550 МГц с учетом определенных

потерь в канале. Выполнить передачу сигнала с цифровой модуляцией в диапазоне частот 550

МГц ~ 862/1003 МГц, уровень сигнала с цифровой модуляцией (при ширине полосы

пропускания **8 МГ**ц) на **10 дБ** ниже уровня аналоговой несущей. Когда оптическая мощность на входе оптического приемника составит **-1 дБм**, уровень выходного ВЧ-сигнала составит **108 дБмкВ** при наклоне АЧХ на выходе **9 дБ**, измерить интермодуляционные искажения третьего порядка (**CTB**), интермодуляционные искажения второго порядка (**CSO**) и отношение сигнал/шум (**C/N**).

Примечание: Когда при номинальном уровне выходного сигнала системы входная оптическая мощность составляет **-1** д**Бм**, оборудование удовлетворяет требованиям к максимальному уровню выходного сигнала, передаваемого по оптическому каналу. При уменьшении фактического уровня передаваемого оптического сигнала, уровень выходного сигнала оборудования будет увеличен.

Совет: Рекомендуется установить АЧХ для ВЧ-сигнала на выходе на **6~9 дБ** для улучшения коэффициента нелинейности сигнала (после оптического узла) в кабельной системе.

Пункт	Ед. изм.	Технические параметры				
Оптические параметры						
Входная оптическая мощность	дБм		-9 ~ +2			
Диапазон АРУ оптического сигнала	дБм	+2 ~ -9/-8/-7 (настраиваемая)				
Оптические потери на отражение	дБ		>45			
Длина волны входного оптического сигнала	HM		1100 ~ 1600			
Тип оптического разъема		SC/APC или дру	гой тип, указанный заказчиком			
Тип оптоволокна		Одномодовое				
Тракт передачи сигналов						
Отношение сигнал/шум	дБ	≥ 51				
Интермодуляционные искажения третьего порядка (СТВ)	дБ	≥ 67	Эквалайзер 8 дБ, уровень выходного сигнала 108 дБмкВ			
Интермодуляционные искажения второго порядка (CSO)	дБ	≥ 62	(FZ110)			
	В	ВЧ-параметры				
Диапазон частот	ΜГц		45 ~862/1003			
Неравномерность АЧХ в диапазоне	дБ	±0,75				
Номинальный уровень выходного сигнала	дБмк В	≥ 108				
Максимальный уровень выходного сигнала	дБмк В	≥ 112 (-9 ~ +2 дБм входная оптическая мощность)				
		\geq 110 (-/~	2 дом влодная оптическая			

3.2 Технические параметры

		мощность)			
Возвратные потери на выходе	дБ	≥16			
Полное выходное сопротивление	Ом	75			
Диапазон регулировки эквалайзера	дБ	0~15			
Диапазон регулировки аттенюатора	дБмк В	0~15			
	Общие характеристики				
Напряжение питания В		А: Переменный ток(150~265 В) Б: Переменный ток (35~90 В)			
Рабочая температура	°C	-40~60			
Потребляемая мощность	BA	≤14			
Габаритные размеры	ММ	220 (Д) * 205 (Ш) * 65 (В)			

Примечание: ВЧ характеристики, указанные выше, проверены с использованием модуля NEC. При использовании другого модуля характеристики могут немного отличаться.

4. Схема электрическая принципиальная



5. Описание элементов



1	Индикатор питания	2	Соединительный кабель транспондера	3	Разъем питания
4	Светодиодный цифровой дисплей	5	Кнопка "Ввод"	6	Кнопка "Вниз"
7	Кнопка "Вверх"	8	Разъем для подключения к сети питания 220 В переменного тока (используется при питании от сети)	9	Импульсный источник питания
10	Перемычка для питания от сети 60 В переменного тока	11	ВЫХОД 1	12	Тестовый разъем -20 дБ (канал А)
13	Разъем для подключения к сети питания 60 В переменного тока	14	Выходной ответвитель FZ110 или делитель FP204	15	ВЫХОД 2
16	Перемычка для питания от сети 60 В переменного тока	17	Оптический вход, канал А (или внутренний – опция)	18	Оптический вход, канал Б (или внутренний – опция)
19	HMS Транспондер	20	Интерфейс RJ45 (или внутренний – опция)	21	Руководство по работе с меню

6. График зависимости отношения сигнал/шум от оптической



мощности на входе приемника

7. Функциональный дисплей и инструкции по настройке

приемника

"Mode": Кнопка выбора режима (всего 12 режимов). Нажимайте эту кнопку, чтобы просмотреть или выполнить соответствующие настройки. Ниже приведены подробные инструкции:

Режим 1:		Входная оптическая мощность для канала А (дБм)		
		Lo: Означает низкую оптическую мощность для канала А или отсутствие		
		оптического сигнала.		
		1: Означает, что отображаемые данные соответствуют входному каналу А.		
Режим 2:		Входная оптическая мощность для канала Б (дБм)		
		Lo: Означает низкую оптическую мощность для канала Б или отсутствие		
		оптического сигнала.		
		1: Означает, что отображаемые данные соответствуют входному каналу Б.		
Режим СН:		Фактический рабочий канал в текущей распределительной сети.		
	<u>8.8</u> .8. <u>8</u> .	СН: Рабочий канал		
Режим F:		Настройка порога автоматического переключения каналов А/Б (дБм)		
		(Диапазон настройки от +1 до -12 дБм)		
		Означает, что порог автоматического переключения каналов А/Б составляет -6 дБм.		
		Чтобы выполнить настройку, нажать и удерживать кнопку 🔺 или 🔻 в течение		
		нескольких секунд, пока значение на дисплее не начнет мигать. Затем с		
		помощью кнопки 🔺 или 🔻 выполнить настройку и нажать кнопку "Mode"		
		(Режим) для подтверждения.		
		примечание. Это меню доступно только в режиме автоматического		
		переключения каналов. В режиме ручного переключения каналов это меню		
Downey CL .				
Режим SL:	88:88	Быоор режима переключения каналов		
		Означает, что выбран автоматический режим переключения с приоритетом канала А.		
		Чтобы выполнить настройку, нажать и удерживать кнопку 🔺 или 🔻 в течение		
		нескольких секунд, пока буквы на дисплее не начнут мигать. Затем с помощью		
		кнопки — или • выполнить настроику и нажать кнопку моде (Режим) для		
		подтверждения.		
		АF: Автоматический режим переключения с приоритетом канала А. Когда		
		входная оптическая мощность по каналу А и Б выше порогового значения, канал		
		А по умолчанию имеет приоритет.		
		BF: Автоматический режим переключения с приоритетом канала Б. Когда		

		входная оптическая мощность по каналу А и Б выше порогового значения, канал
		Б по умолчанию имеет приоритет.
		А: Ручной режим, переключение на канал А
		В: Ручной режим, переключение на канал Б
Режим 3:		Фактическое значение рабочего напряжения +8 В
		3: означает, что отображаемые данные соответствуют рабочему напряжению +8 В
Режим 4:		Фактическое значение рабочего напряжения +24 В
	<u> </u>	4: Означает, что отображаемые данные, соответствуют рабочему напряжению +24 В
Режим Е1:		Настройка эквалайзера. Чтобы выполнить настройку, нажать и удерживать кнопку
	E . D . D . B .	
		▲ или ▼ в течение нескольких секунд, пока значение на дисплее не начнет
		мигать. Затем с помощью кнопки 🔺 или 🔻 выполнить настройку и нажать
		кнопку "Mode" (Режим) для подтверждения. Диапазон настройки от 0 до 15 дБ.
		Е1: Означает режим эквалайзера для ВЧ-сигнала.
Режим А1:		Настройка аттенюатора. Чтобы выполнить настройку, нажать и удерживать кнопку
		▲ или ▼ в течение нескольких секунд, пока значение на дисплее не начнет
		мигать. Затем с помощью кнопки 📥 или 🔻 выполнить настройку и нажать
		кнопку "Mode" (Режим) для подтверждения. Диапазон настройки от 0 до 15 дБ.
		А1: Означает режим аттенюатора для ВЧ-сигнала.
Режим С:		Фактическое количество каналов в текущей распределительной системе. Чтобы
		выполнить настроику, нажать и удерживать кнопку — или 🔹 в течение
		нескольких секунд, пока значение на дисплее не начнет мигать. Затем с
		помощью кнопки — или выполнить настроику и нажать кнопку моне
		(Режим) для подтверждения. Максимальное количество каналов: 200.
		С: Меню используется для просмотра фактического числа каналов в
		распределительной системе и более точного расчета уровня выходного
D 7		ВЧ-сигнала.
Режим 5:	888	Уровень выходного ВЧ-сигнала (дБмкВ)
		5: Означает, что отображаемые данные соответствуют уровню выходного
Deuxers A.C.		Бч-сигнала в текущей системе.
Режим АС:	88:88	Автоматическая регулировка уровня (диапазон настроики от - / до - 9 дьм)
		Означает, что диапазон АРУ в текущеи системе составляет от +2 до -9 дБм.
		Чтобы выполнить настройку, нажать и удерживать кнопку 🔺 или 🔻 в течение
1	1	поскольких сокупд, пока зпачение на дисплее не начнет митать. Затем с

	помощью кнопки 🔺 или 🔻 выполнить настройку и нажать кнопку "Mode" (Режим) для подтверждения.
	Например, если на дисплее отображается значение -7, это соответствует диапазону АРУ от +2 до -7 дБм. Значение -8 означает, что диапазон АРУ от +2 до -8 дБм.
	Примечание: При уменьшении диапазона АРУ на 1 дБм, уровень выходного сигнала увеличивается на 2 дБмкВ.

8. Инструкции по настройке сети Ethernet

Для управления по сети Ethernet с помощью транспондера необходимо выполнить следующие настройки:

Инструкции по настройке IP-параметров транспондера:

Сетевые настройки:

1. IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.168, шлюз по умолчанию: 192.168.1.1, маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0.

2. Подключите компьютер и транспондер (возможно прямое подключение) и измените IP-адрес компьютера на 192.168.1.XXX (XXX — это любое число от 0 до 255, за исключением 168). Запустите на компьютере программу для работы по сети, выполните поиск устройства и войдите в систему.

3. Щелчком правой клавиши мыши выберите пункт "Modify the device IP" (Настройка IP-параметров устройства).



4. Введите новый IP-адрес, шлюз и подмаску сети.

Todify IP	
New IP Addr:	192. 168. 1. 168
New Gateway Addr:	192.168.1.1
New subnet mask:	255. 255. 255. 0
Modify()	Cancel (1)

5. Для подтверждения настроек нажмите кнопку "Modify" (Изменить) На дисплее в рабочем журнале отобразится новый IP-адрес и шлюз.

Log Number	Log Type	Log Contents	Login time
1752	ChangIPAddress	Modify equipment192.168.1.168 IP address: New IP: 192.168.1.167;New gateway:192.168.1.1	2009-9-9 12:39:03

6. Перезагрузите транспондер, после чего новые настройки IP-параметров войдут в силу (нажмите кнопку "Reboot responder" в программе для работы по сети или включите и повторно включите питание).

	H MATT NOVE		
2	192.168.1.19 192.168.1.30 0.0.0.0	Logical ID:	Optical Receiver Station
•	0.0.0.0	Model Type:	WR1001JS
		S/N:	SN-0PRV-0000001
		MAC Address:	307182605267
		Reboot responder	

9. Поиск и устранение типичных неисправностей

Описание неисправности	Причина неисправности	Решение
После подключения		1. Проверить оптическую мощность на
сети на изображении,	1. Слишком высокая оптическая	входе и выполнить соответствующие
передаваемом	мощность на входе оптического	настройки, чтобы оптическая мощность
оптическим	приемника, что приводит к	находилась в пределах необходимого
приемником,	слишком высокому уровню	диапазона. Или отрегулировать
присутствуют видимые	выходного сигнала оптического	аттенюатор оптического приемника,
помехи в виде кривых	приемника и ухудшению	чтобы уменьшить уровень выходного
или крупных ярко	качества ВЧ-сигнала.	сигнала и улучшить его качество.
освещенных точек, при	2. Низкое качество ВЧ-сигнала	2. Проверить качество ВЧ-сигнала на
этом фон изображения	(вход оптического передатчика).	входе оптического передатчика и
чистый.		выполнить соответствующие настройки.
	1. Недостаточная оптическая	1. Проверить оптическую мощность на
	мощность на входе оптического	входе оптического приемника и
	приемника, что приводит к	выполнить соответствующие настройки,
	ухудшению отношения	чтобы оптическая мощность
сети на изображении	сигнал/шум.	находилась в пределах необходимого
сети на изооражении,	2. Загрязнен активный	диапазона.
оптинеским	оптический разъем или адаптер	2. Восстановить оптическую мощность
приемиником	оптического приемника.	на входе оптического приемника,
присмником,	3. Слишком низкий уровень	очистив оптический разъем или адаптер
	ВЧ-сигнала на входе оптического	оптического приемника.
видимыс шумы.	передатчика, что приводит к	См. пункт "Порядок очистки и
	недостаточному коэффициенту	технического обслуживания активных
	модуляции при выполнении	оптических разъемов"
	преобразования.	3. Проверить уровень ВЧ-сигнала на

	4. Слишком низкое значение отношения сигнал/шум в оптическом канале системы.	входе оптического передатчика и отрегулировать в соответствии с требуемым входным диапазоном. (Когда количество входных каналов не превышает 15, уровень входного ВЧ-сигнала должен быть выше номинального значения). 4. С помощью анализатора спектра проверить отношение сигнал/шум в оптическом канале значение отношения сигнал/шум должно составлять > 51 дБ.
После подключения сети на изображении, передаваемом Оптическим приемником, в произвольном порядке появляются видимые шумы или яркие линии	На оптический приемник воздействуют сильные помехи.	 Проверить наличие источника помех. Изменить, если возможно, место установки оптического приемника, чтобы избежать воздействия сильных помех. Проверить исправность экранов кабелей и ВЧ-разъемов оптического приемника Плотно закрыть корпус оборудования, чтобы обеспечить эффективное экранирование. По возможности установить экранирующий кожух на оптический приемник и обеспечить его належное заземление.
После подключения сети на изображении, передаваемом оптическим приемником, появляются одна или две горизонтальные яркие линии.	Импульсные помехи от источника питания переменного тока из-за неправильного заземления оборудование или источника питания.	Проверить состояние заземления оборудования, убедиться, что все оборудование, подключенное к линии надежно заземлено. Сопротивление цепи заземления должно быть < 4 Ом.
После подключения Сети оптическая мощность на входе оптического приемника нестабильна и постоянно изменяется. Выходной ВЧ-сигнал также	Несоответствующие типы активных оптических разъемов. Например, разъем АРС подключен к разъему РС, что приводит к нарушению нормальной передачи оптического сигнала. Сильно загрязнен активный оптический разъем или	 Проверить тип активного оптического разъема и установить оптический разъем АРС для обеспечения нормальной передачи оптического сигнала. Очистить загрязненный активный оптический разъем или адаптер. См. пункт "Порядок очистки и технического обслуживания активных оптических разъемов".

нестабилен. Однако	поврежден	адаптер.	3. Заменить поврежденный адаптер.
оптическая мощность			
на выходе оптического			
передатчика			
нормальная.			

10. Порядок очистки и технического обслуживания активных

оптических разъемов

Часто падение оптической мощности на входе или снижение уровня оптического сигнала на выходе приемника приписывается поломке оборудования. Однако на самом деле причина этого может заключаться в неправильном подключении оптического разъема или загрязнении оптического разъема грязью или пылью.

Общий порядок очистки и технического обслуживания активных оптических разъемов.

- 1. Осторожно извлеките активный оптический разъем из адаптера. Запрещается направлять активный оптический разъем на тело или в глаза человека. Несоблюдение этого требования может привести к травмам.
- 2. Осторожно протрите оптоволоконный разъем с помощью высококачественной салфетки для очистки линз или ватного тампона, смоченного в спирте. В случае использования ватного тампона, смоченного в спирте, после чистки следует выждать 1-2 минуты, чтобы поверхность оптического разъема высохла на воздухе.
- **3.** Очищенный активный оптический разъем подключить к измерителю оптической мощности, чтобы проверить выходную оптическую мощность и убедиться, что проблема устранена.
- 4. При обратном подключении оптического разъема к адаптеру не прилагать чрезмерные усилия во избежание повреждения керамической трубки адаптера.
- **5.** Если после чистки выходная оптическая мощность не вернулась к норме, следует отключить и очистить другой оптический разъем. Если оптическая мощность остается низкой после чистки, необходимо выполнить очистку адаптера. (Примечание: Соблюдать осторожность при извлечении адаптера, чтобы не повредить внутреннее оптоволокно).
- **6.** Для очистки адаптера использовать специальный сжатый воздух или ватный тампон, смоченный в спирте. При чистке сжатым воздухом следует направлять сопло баллона со сжатым воздухом на керамическую трубку адаптера. При чистке ватным тампоном, смоченным в спирте, аккуратно вставьте ватный тампон в керамическую трубку и очистите адаптер. Ватный тампон должен полностью входить в адаптер, чтобы полностью его очистить.